FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando. El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto. Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



	O
	AUDIO
	DVD / MENU
	CANCEL
	1/2/3/4/5
	6/7/8/9
	0 / AV
	DVD
	VCR
_	ANGLE
	ZOOM
	PLAY MODE
	SUB TITLE
S	KIP NEXT / INDEX+
5	KIP PREV / INDEX -
	UP
	DOWN
	LEFT / TRK
14	RIGHT / TRK.+
E	NTER / SELECT
	RETURN
	IÞ
	TV / VCR
	INFO
	PROGRAM

MARKER / TAPE SPEE	D
8	
►I / PAUSE	
STOP	
REC / OTR	
SEARCH - REW	
PLAY	
SEARCH - FWD	
TIMER REC	
SETUP / MENU	
00:00:00	
P+	
Р-	
REPEAT A - B	
CLOCK / COUNTER	t
TITLE	
JUMP / → ZERO	ì
▲	
	_

POWER, AUDIO, MUTE, DVD / MENU, MENU, CANCEL, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9, 0 / AV, 0DVD, SOURCE, VCR, ANGLE, ZOOM, PLAY MODE, SUB TITLE, SKIP NEXT / INDEX+, SKIP, PREV, INDEX, ABAJO, IZQUIERDA / TRK, IZQUIERDA, DERECHA / TRK+, DERECHA, ENTER / SELECT, RETURN, BACK, SLEEP, TV / VCR, TV/DTV, INFO, PROGRAM, EPG, MARKER / TAPE SPEED, FAV, / NET TV, / PAUSE, STOP, / SMART, REC / OTR, ROJO, SEARCH, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, TIMER REC, SETARRIBA / MENU, 000P+, REPEAT, CLOCK / COUNTER, TITLE, JUMP / ZERO, .