

# FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.  
 El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.  
 Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



<b>SYSTEM POWER</b>
<b>MUTE</b>
<b>SET MENU / MENU</b>
<b>1 / HALL</b>
<b>2 / JAZZ CLUB</b>
<b>3 / ROCK CONCERT</b>
<b>4 / ENTERTAINMENT</b>
<b>5 / TV SPORTS</b>
<b>6 / MONO MOVIE</b>
<b>7 / MOVIE THEATER 1</b>
<b>8 / MOVIE THEATER 2</b>
<b>9 / DOLBY / DTS / SUR.</b>
<b>0 / SELECT</b>
<b>6 CH. INPUT</b>
<b>MATRIX 6.1 / +10</b>
<b>DISPLAY</b>
<b>VOLUME+</b>
<b>VOLUME-</b>
<b>TV CH+</b>
<b>TV CH-</b>
<b>UP / PRESET / CH</b>
<b>DOWN / PRESET / CH</b>
<b>LEFT / -</b>
<b>RIGHT / +</b>
<b>SELECT</b>

<b>SLEEP</b>
<b>LEVEL / TITLE</b>
<b>TEST</b>
<b>STEREO / EFFECT</b>
<b>CD</b>
<b>D-TV / CBL</b>
<b>DVD</b>
<b>MD / CD-R</b>
<b>TUNER</b>
<b>V-AUX</b>
<b>VCR</b>

SYSTEM POWER, POWER, MUTE, SET MENU / MENU, MENU, 1 / HALL, 2 / JAZZ CLUB, 3 / ROCK CONCERT, 4 / ENTERTAINMENT, 5 / TV SPORTS, 6 / MONO MOVIE, 7 / MOVIE THEATER 1, 8 / MOVIE THEATER 2, 9 / DOLBY / DTS / SUR, 0 / SELECT, 06 CH. INPUT, MATRIX 61 / +1, DISPLAY, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, TV CH+, TV CH, ARRIBA / PRESET / CH, ABAJO / PRESET / CH, ABAJO, IZQUIERDA /, IZQUIERDA, DERECHA / +, DERECHA, SELECT, SLEEP, LEVEL / TITLE, INFO, TEST, EPG, STEREO / EFFECT, FAV, TV / CBL, DVD, MD / CD, TUNER, AUX, VCR, .