

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



| |
|------------------------|
| STANDBY / ON |
| AUDIO |
| [Mute Icon] / MENU |
| ∅ / CANCEL |
| 1/2/3/4/5 |
| 6/7/8/9/0 |
| INPUT SEL. |
| SELECT HDD |
| SELECT DVD |
| CM SKIP |
| MARKER |
| TITLE LIST / DISC MENU |
| [Play/Pause Icon] |
| [Stop Icon] |
| SKIP NEXT |
| SKIP PREV. |
| UP |
| DOWN |
| LEFT |
| RIGHT |
| [Enter Icon] / OK |
| [Return Icon] / RETURN |
| ANKEY |
| TV / DVD |
| INFO |

| |
|------------------------|
| REC MODE |
| PLAY LIST / TITLE MENU |
| OPEN / CLOSE |
| REC PAUSE |
| STOP |
| RED |
| REW |
| PLAY / PAUSE |
| FWD |
| COPY |
| SUBTITLE |
| PROG. UP |
| PROG. DOWN |
| REPEAT |
| REPEAT A-B |
| TIMER |
| T |
| TV STANDBY / ON |
| TV MUTE |
| 1/2/3/4/5 |
| 6/7/8/9/0 |
| INPUT SEL. |
| VOL+ / VOL- |
| PROG. UP / PROG. DOWN |

STANDBY / ON, POWER, AUDIO, MUTE, / MENU, MENU, / CANCEL, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT SEL, SELECT HDD, SELECT DVD, CM SKIP, MARKER, TITLE LIST / DISC MENU, VOL+, VOL-, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / OK, / RETURN, BACK, ANKEY, SLEEP, TV / DVD, TV/DTV, INFO, REC MODE, EPG, PLAY LIST / TITLE MENU, FAV, OPEN / CLOSE, REC PAUSE, STOP, ROJO, REW, VERDE, PLAY / PAUSE, AMARILLO, FWD, AZUL, COPY, SUBTITLE, PROG ARRIBA, PROG ABAJO, REPEAT, REPEAT A, TIMER, TV STANDBY / ON, TV MUTE, VOL+ / VOL-, VOL+ / VOL-, PROG ARRIBA / PROG ABAJO, P+/P-, .