

# FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en [www.mandos.tv](http://www.mandos.tv)



MUTE
TIMER ON / OFF
CD 1
CD 2
CD 3
AUX
TAPE 1 / 2
TUNER
DSC
SHUFFLE
DISPLAY
MAX
DBB
VAC
VOL+
VOL-
TITLE SKIP NEXT
TITLE SKIP PREV.
REPEAT
SLEEP
CLK / TIMER
DIM
IS
PROGRAM

STOP
REC
ALBUM REW
PLAY / PAUSE
ALBUM FWD

Listado de botones del mando:  
 POWER, MUTE, TIMER ON / OFF, EXIT, CD 1, CD 2, CD 3, AUX, TAPE 1 / 2, TUNER, DSC, / AV, SHUFFLE, DISPLAY, MAX, DBB, VAC, VOL+, VOL, TITLE SKIP NEXT, TITLE SKIP PREV., REPEAT, BACK, SLEEP, CLK / TIMER, TV/DTV, DIM, INFO, EPG, PROGRAM, FAV, STOP, REC, ROJO, ALBUM REW, VERDE, PLAY / PAUSE, AMARILLO, ALBUM FWD, AZUL, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV