


FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv


MUTE
OPTION
HDMI OUT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
DOCK
+10
DISPLAY
ENTERTAIN
LEVEL
CLASSICAL
VOLUME+
VOLUME-
TUN. / CH. UP
TUN. / CH. DOWN
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
SLEEP
ON SCREEN
INFO

MEMORY
LIVE CLUB
SUR. DECODE
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD
STEREO
ENHANCER
STRAIGHT
AV 1
AV 2
AV 3
AV 4
AV 5
AV 6
AV 7
MULTI
NET
PHONO
TUNER
USB
SCENE 1
SCENE 2

SCENE 3
SCENE 4
SKIP NEXT
SKIP PREV.
AUDIO 1
AUDIO 4
AUDIO 2
AUDIO 3
ENT.
FM
AM
V – AUX
MOVIE
PURE DIRECT
PARTY
PROGRAM DOWN
PRESET DOWN
PROGRAM UP
PRESET UP

Listado de botones del mando:

POWER, MUTE, OPTION, MENU, HDMI OUT, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0DOCK, / AV, DISPLAY, ENTERTAIN, LEVEL, CLASSICAL, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, TUN / CH ARRIBA, TUN / CH ABAJO, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, SLEEP, ON SCREEN, TV/DTV, INFO, MEMORY, EPG, LIVE CLUB, FAV, SUR DECODE, PAUSE, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, STEREO, ENHANCER, STRAIGHT, AV 1, AV 2, AV 3, AV 4, AV 5, AV 6, AV 7, MULTI, NET, PHONO, 0TUNER, / AV, USB, SCENE 1, SCENE 2, SCENE 3, SCENE 4, SKIP NEXT, SKIP PREV, AUDIO 1, AUDIO 4, AUDIO 2, AUDIO 3, ENT, AUX, MOVIE, PURE DIRECT, PARTY, PROGRAM ABAJO, ROJO, PRESET ABAJO, PROGRAM ARRIBA, PRESET ARRIBA, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV