

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



STANDBY/ON / AUDIO
MUTING
MENU
CLEAR
1/2/3
PTY-/+
PTY SEARCH
7/8/9/0
DVD
FM / AM
DISPLAY
ZOOM
SETUP
SUBTITLE
VOLUME +/-
TUN. PRESET DOWN/UP
DOWN / UP
LEFT / RIGHT
ENTER
RETURN
SLEEP
VCR POWER
REMAIN
ANGLE
TOP MENU

DSP MODE
STEP
STOP
VCR CH. / TUN. / REW
PLAY / PAUSE
VCR CH. / TUN. / FWD
AUDIO / FM MODE
AUX
RDS DISPLAY
SOUND
SETTINGS
PRO LOGIC
REPEAT
A – B REPEAT
TEST
D. R. C.
SLOW
PROGRAM
T
TV POWER
TV VIDEO
TV VOLUME +/-
TV CHANNEL +/-

Listado de botones del mando:
STANDBY/ON / AUDIO, POWER, MUTING, MUTE, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3, PTY, 4/6, PTY SEARCH, 7/8/9/, 07/8/9/, 0DVD, SCE, FM / AM, DISPLAY, ZOOM, SETARRIBA, SUBTITLE, VOLUME, VOL, TUN PRESET ABAJO/ARRIBA, ABAJO / ARRIBA, IZQUIERDA / DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, SLEEP, VCR POWER, TV/DTV, REMAIN, INFO, ANGLE, EPG, TOP MENU, FAV, DSP MODE, / NET TV, STEP, STOP, / SMART, VCR CH / TUN / REW, VERDE, PLAY / PAUSE, AMARILLO, VCR CH / TUN / FWD, AZUL, AUDIO / FM MODE, AUX, RDS DISPLAY, SOUND, SETTINGS, PRO LOGIC, REPEAT, TEST, TV/DTV, D R C, SLOW, PROGRAM, TV POWER, TV VIDEO, SHIFT, TV VOLUME, VOL+/, TV CHANNEL, P+/, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>
Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV