

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

STANDBY / ON
MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
PROGRAM
+10
DISPLAY
VNR
SETUP
SUBTITLE
STEP / SLOW RIGHT
STEP / SLOW LEFT
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
RANDOM
ANGLE
TOP MENU
OPNE / CLOSE

PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD
AUDIOI
SEARCH MODE
CONDITON MEMORY
LAST MEMORY
REPEAT
A-B



STANDBY / ON, POWER, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0PROGRAM, / AV, DISPLAY, VNR, SETARRIBA, SUBTITLE, STEP / SLOW DERECHA, VOL+, STEP / SLOW IZQUIERDA, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, RANDOM, TV/DTV, ANGLE, EPG, TOP MENU, FAV, OPNE / CLOSE, PAUSE, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, AUDIOI, MUTE, SEARCH MODE, CONDITON MEMORY, LAST MEMORY, REPEAT, SLEEP, .