

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



/ POWER
MUTE
MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
FREQ. / TEXT
VOLUME+
VOLUME-
PRESET/CH +
PRESET/CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
SLEEP
BAND
EON
PTY. SEEK – MODE
PTY SEEK – START
SPEAKERS – A
SPEAKERS – B
/ STANDBY
CD
DTV / CBL.

DVD
MD / TAPE
PHONO
TUNER
VCR
A/B/C/D/E -
ENT.
A/B/C/D/E +

/ POWER, POWER, MUTE, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0FREQ / TEXT, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, PRESET/CH +, PRESET/CH, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, SLEEP, BAND, TV/DTV, EON, EPG, PTY SEEK, MODE, ROJO, START, VERDE, SPEAKERS, AMARILLO, AZUL, / STANDBY, DTV / CBL, DVD, / TAPE, PHONO, TUNER, VCR, A/B/C/D/E, ENT, A/B/C/D/E +, .