

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
TUNER / BAND
VOLUME UP
VOLUME DOWN
DECK A – PLAY
DECK B – PLAY
VCR A
VCR B
CD – PLAY / PAUSE

POWER, MUTE, TUNER / BAND, / AV, VOLUME ARRIBA, VOL+, VOLUME ABAJO, VOL-, DECK A, PLAY, DECK B, ABAJO, VCR A, IZQUIERDA, VCR B, DERECHA, PLAY / PAUSE, AMARILLO, .