## **FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:**

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando. El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto. Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
MENU / PBC
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
+10
ANGLE
ZOOM
SETUP
TITLE / TXT
VOL+
VOL-
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP
DOWN
LEFT / FAV-
RIGHT / FAV
ENTER
RETURN
STEP
TV / RADIO
VIDEO

PROG. / EP	G
LANGUAGE	Ñ
OPEN / CLOS	SE
PAUSE	
STOP	
REC	
REW	
PLAY	
FWD	
TIME	
SUBTITLE	
REPEAT	
SLOW	
OSD	
A - B	
N/P	
L/R	
	_

POWER, MUTE, MENU / PBC, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, / AV, ANGLE, ZOOM, SETARRIBA, TITLE / TXT, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA / FAV, IZQUIERDA, DERECHA / FAV+, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, STEP, SLEEP, TV / RADIO, TV/DTV, VIDEO, INFO, PROG / EPG, EPG, LANGUAGE, FAV, OPEN / CLOSE, PAUSE, STOP, REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, TIME, SUBTITLE, REPEAT, SLOW, OSD, N / P, L / R, .