

# FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



<b>POWER</b>
<b>MUTING</b>
<b>CD</b>
<b>PHONO</b>
<b>TAPE 1</b>
<b>TAPE 2</b>
<b>TUNER</b>
<b>VIDEO 1</b>
<b>VIDEO 2</b>
<b>VIDEO 3</b>
<b>MULTI SOURCE</b>
<b>SPEAKERS MAIN</b>
<b>SPEAKERS REMOTE</b>
<b>VOLUME UP</b>
<b>VOLUME DOWN</b>
<b>TUNER UP</b>
<b>TUNER DOWN</b>
<b>CENTER LEVEL UP</b>
<b>CENTER LEVEL DOWN</b>
<b>REAR LEVEL DOWN</b>
<b>REAR LEVEL UP</b>
<b>SLEEP</b>
<b>DELAY TIME</b>
<b>SURROUND MODE</b>


POWER, MUTING, MUTE, PHONO, TAPE 1, TAPE 2, TUNER, VIDEO 1, VIDEO 2, VIDEO 3, MULTI SOURCE, / AV, SPEAKERS MAIN, SPEAKERS REMOTE, VOLUME ARRIBA, VOL+, VOLUME ABAJO, VOL, TUNER ARRIBA, TUNER ABAJO, CENTER LEVEL ARRIBA, CENTER LEVEL ABAJO, ABAJO, REAR LEVEL ABAJO, IZQUIERDA, REAR LEVEL ARRIBA, DERECHA, SLEEP, DELAY TIME, EPG, SURROUND MODE, FAV, .