

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



ON
AUDIO
MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
DISPLAY
ZOOM
SETUP
SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
PLAY MODE
RANDOM
DIMMER
ANGLE
TOP MENU
OPEN / CLOSE
PAUSE

STOP
REW
PLAY
FWD
STANDBY
REPEAT
A – B

POWER, AUDIO, MUTE, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0DISPLAY, ZOOM, SETARRIBA, SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, PLAY MODE, SLEEP, RANDOM, TV/DTV, DIMMER, INFO, ANGLE, EPG, TOP MENU, FAV, OPEN / CLOSE, PAUSE, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, STANDBY, REPEAT, .