

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



STANDBY / ON
MENU / LIST
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
DVD
VCR
PROG. / SHOW VIEW
ZOOM
P+
P-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RETURN
⌚ / TIMER
TOP MENU
OPEN / CLOSE
PAUSE
STOP
DVD REC
REW / SLOW-
PLAY
FWD / SLOW+

SKIP NEXT
SKIP PREV.
REPEAT

STANDBY / ON, POWER, MENU / LIST, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0DVD, / AV, VCR, PROG / SHOW VIEW, ZOOM, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RETURN, BACK, / TIMER, SLEEP, TOP MENU, FAV, OPEN / CLOSE, PAUSE, STOP, DVD REC, ROJO, REW / SLOW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD / SLOW+, AZUL, SKIP NEXT, SKIP PREV, REPEAT, .