

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
 El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
 Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



⏻
AUDIO
MENU
X / 0000
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
--:--
1 PROG.
I / II
REVIEW
🕒 / ?
STOP FIN.+
STOP FIN.-
START DEBUT.+
START DEBUT.-
TV PROG.+
TV PROG.-
DATE-
DATE+
3 OK
30 SEC.
TV / VCR
PAUSE
STOP
REC

REW
PLAY
FWD
🕒
SKIP NEXT
SKIP PREV.

POWER, AUDIO, MUTE, MENU, X /, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 1 PROG, I / II, REVIEW, STOP FIN+, VOL+, STOP FIN, VOL, START DEBUT+, START DEBUT, TV PROG+, TV PROG, ABAJO, DATE, IZQUIERDA, DATE+, DERECHA, 3 OK, 30 SEC, SLEEP, TV / VCR, TV/DTV, PAUSE, STOP, REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, SKIP NEXT, SKIP PREV,