

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



F
C
1/2/3/4/5
6/7/8/9
0 / VCR
TV / AV
-/--
/ REVEAL
/ F / T / B
/ TIME TEXT
/ TV / TEXT
VOL+
VOL-
N
/ INDEX
DIRECT TV REC
/ HOLD
RED
GREEN
YELLOW

BLUE
VC
VCR POWER
PROGRAMME ^
PROGRAMME v
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9, 0 / VCR, 0TV / AV, / AV, / REVEAL, / F / T / B, / TIME TEXT, / TV / TEXT, VOL+, VOL-, BACK, TV/DTV, / INDEX, INFO, DIRECT TV REC, FAV, / HOLD, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, VCR, VCR POWER, PROGRAMME, PROGRAMME, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .