


FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv




MUTE
MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
0DBB
DISPLAY / CLOCK
SHUFFLE
VOL+
VOL-
TRK. NEXT
TRK. PREV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
REPEAT
SLEEP
DSC
RDS / NEWS
USB DEL.
PROG.
STOP
USB REC

REW
PLAY / PAUSE
FWD
TIMER
CD
iPhone / iPod
MP3 LINK
TUNER
USB
SKIP NEXT
SKIP PREV.

Listado de botones del mando:

POWER, MUTE, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0DBB, DISPLAY / CLOCK, SHUFFLE, VOL+, VOL-, TRK NEXT, TRK PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, REPEAT, BACK, SLEEP, DSC, TV/DTV, RDS / NEWS, INFO, USB DEL, EPG, PROG, FAV, STOP, USB REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY / PAUSE, AMARILLO, FWD, AZUL, TIMER, iPhone / iPod, MP3 LINK, TUNER, USB, SKIP NEXT, SKIP PREV, .

Mas información sobre este mando en: <https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV