

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



⏻
MUTE
TOP MENU
ENHANCER
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
MODE
+10
DISPLAY
DIRECT
SETUP
MOVIE
VOLUME+
VOLUME-
TUNING+
TUNING-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
SLEEP
TV
INFO

MEMORY
TOP MENU
AUDIO
POP UP MENU
STRAIGHT
AV 1/2/3/4/5/6
HDMI 1/2/3/4
USB
DOCK
AUX
TUNER
MUSIC
SUR. DECODE
PRESET UP
PRESET DOWN
BD / DVD
CD
AM
FM
ENT.
RADIO

POWER, MUTE, TOP MENU, MENU, ENHANCER, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0MODE, / AV, DISPLAY, DIRECT, SETARRIBA, MOVIE, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, TUNING+, TUNING, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, SLEEP, TV/DTV, INFO, MEMORY, EPG, FAV, AUDIO, POP ARRIBA MENU, STRAIGHT, AV 1/2/3/4/5/6, 1/2/3/4/5/6, HDMI 1/2/3/4, 7/8/9/, 0USB, / AV, DOCK, AUX, TUNER, MUSIC, SUR DECODE, PRESET ARRIBA, PRESET ABAJO, BD / DVD, ENT, RADIO, .