FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando. El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto. Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



	DVD STANDBY
9	AUDIO TV MUTE
	III / MENU
	CANCEL
	1/2/3/4/5
	6/7/8/9/0
	SELECT DVD
•	PLAY LIST / TITLE MENU
	ANYKEY
	CM SKIP
	TITLE LIST / DISC MENU
	SUBTITLE
	STEP FWD
	STEP BACK
	SKIP NEXT
	SKIP PREV.
	UP
	DOWN
	LEFT
	RIGHT
	- - / OK
	€ / RETURN
	COPY
	TV/DVD
	INFO

HDD	
MARKER	
OPEN / CLOS	E
REC / PAUSE	
STOP	
REC	
REW	
PLAY / PAUS	E
FWD	
TIMER	
REPEAT	
REPEAT A-B	
REC MODE	

Listado de botones del mando:

DVD STANDBY, POWER, AUDIO TV MUTE, MUTE, / MENU, MENU, CANCEL, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SELECT DVD, / AV, PLAY LIST / TITLE MENU, ANYKEY, CM SKIP, TITLE LIST / DISC MENU, SUBTITLE, STEP FWD, VOL+, STEP BACK, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / OK, / RETURN, BACK, COPY, SLEEP, TV/DVD, TV/DTV, INFO, HDD, EPG, MARKER, FAV, OPEN / CLOSE, REC / PAUSE, STOP, REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY / PAUSE, AMARILLO, FWD, AZUL, TIMER, REPEAT, REPEAT A, REC MODE, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/ Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV