

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



ON
MTING
TEST MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
TV
+10
DISPLAY
ZONE 2
SETUP
PURE A.
VOL+
VOL-
CH. / DISC.+
CH. / DISC.-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
SLEEP
NET A
DIMMER
THX

CH. SELECT / TOP MENU
EJECT
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD
SYANDBY
AUDIO SEL.
V1
V2
V3
V4
V5
CD
DVD
PH.
TAP.
TUN.
RE-EQ
SURR.
STEREO
LEVEL UP/DOWN
DSP PREV./NEXT
REPEAT

POWER, MTING, MUTE, TEST MENU, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0TV, / AV, DISPLAY, ZONE 2, SETARRIBA, PURE A, VOL+, VOL-, CH / DISC+, CH / DISC-, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, SLEEP, NET A, TV/DTV, DIMMER, INFO, THX, EPG, CH SELECT / TOP MENU, FAV, EJECT, PAUSE, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, SYANDBY, AUDIO SEL, SHIFT, DVD, TAP, TUN, 0RE, SURR, STEREO, LEVEL ARRIBA/ABAJO, ARRIBA/ABAJO, DSP PREV/NEXT, IZQUIERDA/DERECHA, REPEAT, .