

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



STANDBY
MUTE
MENU
SEARCH
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
V. MODE
10+
INTRO
ZOOM
SETUP
SUBTITLE
VOLUME+
VOLUME-
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER / PLAY
RETURN
STEP
NTSC / PAL
TITLE

PBC
PROG.
OPEN / CLOSE
PAUSE
STOP
F. REW
F. FWD
AUDIO
SLOW LEFT
SLOW RIGHT
REPEAT
A-B RPT.
TRACK
ANGLE
OSD

STANDBY, POWER, MUTE, MENU, SEARCH, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0V MODE, / AV, 10+, INTRO, ZOOM, SETARRIBA, SUBTITLE, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER / PLAY, RETURN, BACK, STEP, SLEEP, NTSC / PAL, TV/DTV, TITLE, INFO, PBC, EPG, PROG, FAV, OPEN / CLOSE, PAUSE, STOP, F REW, VERDE, F FWD, AZUL, AUDIO, SLOW IZQUIERDA, SLOW DERECHA, REPEAT, B RPT, TRACK, ANGLE, OSD, .