


FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



VEILLE
SILENCE
MENU
SORTIE
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
GARDE
AFFICH.
MAJ.
MIX
TEXT
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK

MINUTEUR
TV / RADIO
INDEX / LISTENR.

EPG
FAV
ASPECT / TAILLE
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO / I/II
P. MODE
S. MODE
MEDIA
2nd AFFICH.
SS. PAGE
SS. TITRE
SKIP NEXT
SKIP PREV
STOP
ENR.
REW
PLAY / PAUSE
FWD

VEILLE, POWER, SILENCE, MUTE, MENU, SORTIE, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, / SOURCE, GARDE, AFFICH, MAJ, MIX, TEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, MINUTEUR, SLEEP, TV / RADIO, TV/DTV, INDEX, / LISTENR, INFO, EPG, FAV, ASPECT / TAILLE, / NET TV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO /, I/II, P MODE, S MODE, MEDIA, SS PAGE, SS TITRE, SKIP NEXT, SKIP PREV, STOP, ENR, REW, PLAY / PAUSE, FWD, .