

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
TV/AV
-/--
/ DISPLAY CANCEL
/ F/T/B
/ TIME TEXT
TV / TEXT
VOL+
VOL -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
C
F. P.
STR
N
/ HOLD

RED
GREEN
YELLOW
BLUE
VCR POWER
/ REVEAL
/ LIST / F. TEXT
PROGRAMME ^
PROGRAMME v
STEP
/ INDEX
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0TV/AV, SOURCE, / DISPLAY CANCEL, / F/T/B, / TIME TEXT, TV / TEXT, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, F P, TV/DTV, INFO, STR, EPG, FAV, / HOLD, / SMART, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, VCR POWER, / REVEAL, / LIST / F TEXT, PROGRAMME, STEP, SLEEP, / INDEX, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .