

# FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



HOME MENU
EXIT / x
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
MEDIA CENTER
REC LIST
DISPLAY DISC
/ FORMAT
OPTION
/ TEXT
VOL+
VOL-
P+
P-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
/ RETURN
REC TIMER
/ RADIO
INFO

GUIDE
CANAL PLAY
RED / A
GREEN / B
YELLOW / C
BLUE / D
/ AUDIO
POP-UP MENU
/ SUB.
SKIP NEXT
SKIP PREV.
/ AUDIO
OPEN / CLOSE
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, HOME MENU, MENU, EXIT / x, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0MEDIA CENTER, / AV, REC LIST, DISPLAY DISC, / FORMAT, OPTION, / TEXT, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / RETURN, BACK, REC TIMER, SLEEP, / RADIO, TV/DTV, INFO, GUIDE, EPG, CANAL PLAY, FAV, ROJO / A, ROJO, VERDE / B, VERDE, AMARILLO / C, AMARILLO, AZUL / D, AZUL, / AUDIO, POP, ARRIBA MENU, / SUB, SKIP NEXT, SKIP PREV, OPEN / CLOSE, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .