

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
 El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
 Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



/ AUDIO
MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
+10
DISPLAY
ZOOM
SETUP
/ SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
SLOW
E. A. M.
TOP MENU
MEMORY
E. P. M.
OPEN / CLOSE

PAUSE / STILL
STOP
REW
PLAY
FWD
SEARCH / T
RANDOM
FL SELECT
/ ANGLE
FL DIM
REPEAT
A-B RPT

POWER, / AUDIO, MUTE, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0+1, DISPLAY, ZOOM, SETARRIBA, / SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, SLOW, SLEEP, E A M, TV/DTV, TOP MENU, INFO, MEMORY, EPG, E P M, FAV, OPEN / CLOSE, PAUSE / STILL, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, SEARCH / T, RANDOM, FL SELECT, / ANGLE, FL DIM, REPEAT, B RPT, .