

# FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.  
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.  
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en [www.mandos.tv](http://www.mandos.tv)



|                  |
|------------------|
| DVD              |
| FUNCTION MENU    |
| EXIT             |
| 1/2/3/4/5        |
| 6/7/8/9/0        |
| INPUT SELECT     |
| DRIVE SELECT     |
| DISPLAY          |
| PROG / CHECK     |
| SHOW VIEW        |
| / STTL           |
| CH/PAGE UP       |
| CH/PAGE DOWN     |
| UP               |
| DOWN             |
| LEFT / STEP BACK |
| RIGHT / STEP FWD |
| OK               |
| RETURN           |
| TIME SLIP        |
| DIRECT TV REC    |
| i / STATUS       |
| GUIDE            |
| RED              |
| GREEN            |

|                     |
|---------------------|
| YELLOW / CREATE CH. |
| BLUE / MANUAL SKIP  |
| AUDIO               |
| DIRECT NAVIGATOR    |
| * / DELETE          |
| EXT LINK            |
| OPTION              |
| SKIP NEXT           |
| SKIP PREV           |
| REC MODE            |
| PAUSE               |
| STOP                |
| REC                 |
| SLOW/SEARCH REW     |
| PLAY                |
| SLOW/SEARCH FWD     |
| T                   |
|                     |
| AV                  |
| CH+                 |
| CH-                 |
| VOL-                |
| VOL+                |
|                     |

Listado de botones del mando:  
DVD, POWER, FUNCTION MENU, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT SELECT, SCE, DRIVE SELECT, DISPLAY, PROG / CHECK, SHOW VIEW, / STTL, CH/PAGE ARRIBA, CH/PAGE ABAJO, ABAJO, IZQUIERDA / STEP BACK, IZQUIERDA, DERECHA / STEP FWD, DERECHA, RETURN, BACK, TIME SLIP, SLEEP, DIRECT, TV REC, TV/DTV, i / STATUS, INFO, GUIDE, EPG, ROJO, VERDE, AMARILLO / CREATE CH, AMARILLO, AZUL / MANUAL SKIP, AZUL, AUDIO, MUTE, DIRECT NAVIGATOR, / DELETE, EXT LINK, OPTION, SKIP, NEXT, PREV, REC MODE, FAV, PAUSE, STOP, REC, SLOW/SEARCH, REW, PLAY, SLOW/SEARCH FWD, SHIFT, CH+, +ARRIBA, +ABAJO, VOL, VOL+, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>  
Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:  
- Teléfono 693057875  
- Whatsapp 693057875  
- Email soporte@mandos.tv  
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV