

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
MENU
TIME SEARCH
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
GAME
+100
DISPLAY
SPEED
T.PRG CLEAR/COUNT. RES.
VOLUME +
VOLUME-
CHANNEL+
CHANNEL-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
CHANNEL RETURN
WAKE UP / SLEEP
TV / FM
PAUSE / STILL
STOP
RECORD

REW
PLAY
F. FWD

POWER, MUTE, MENU, TIME SEARCH, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0GAME, / AV, 00/, DISPLAY, SPEED, TPRG CLEAR/COUNT RES, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, CHANNEL+, CHANNEL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, CHANNEL RETURN, BACK, WAKE ARRIBA / SLEEP, SLEEP, TV / FM, TV/DTV, PAUSE / STILL, STOP, RECORD, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, F FWD, AZUL, .