

# FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.  
 El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.  
 Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER	FF
MUTE	FAV+
MENU	FAV-
EXIT	
1/2/3/4/5	
6/7/8/9/0	
/ TV / VIDEO	
100	
VOL+	
VOL-	
CH+	
CH-	
UP	
DOWN	
LEFT	
RIGHT	
ENTER	
CH. RTN / ENT.	
SLOW	
/ TV / VCR	
/ RECALL	
PAUSE	
STOP	
REW	
LPAY	

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0 / TV / VIDEO, / AV, 00/, VOL+, VOL-, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, CH RTN / ENT, BACK, SLOW, SLEEP, / TV / VCR, TV/DTV, / RECALL, INFO, PAUSE, STOP, REW, VERDE, LPAY, AMARILLO, BLU, FAV+, FAV, .