

# FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
CD / AUDIO
MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
RANDOM
GUI / DISPLAY
ZOOM
SETUP
SCREEN / SUBTITLE
SLOW RIGHT
SLOW LEFT
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
STEP
DISC SKIP
TOP MENU
PROGRAM

MARKER
OPEN / CLOSE
PAUSE / STEP
STOP
REW
PLAY
FWD
SEARCH
E.A.M.
BOOKMARK / ANGLE
REPEAT
A-B RPT

POWER, / AUDIO, MUTE, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0RANDOM, GUI / DISPLAY, ZOOM, SETARRIBA, / SUBTITLE, SLOW DERECHA, VOL+, SLOW IZQUIERDA, VOL-, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, STEP, SLEEP, DISC SKIP, TV/DTV, TOP MENU, INFO, PROGRAM, EPG, MARKER, FAV, OPEN / CLOSE, PAUSE / STEP, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, SEARCH, EAM, / ANGLE, REPEAT, B RPT, SLEEP, .