## **FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:**

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando. El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto. Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



	POWER
	MENU
	CANCEL
	1/2/3/4/5
	6/7/8/9/0
	-/
	ENCORE
C	OUNTER RESET / NEXT
	1-2-3 MENU
	JOG+
	JOG-
SH	UTTLE / INDEX LEFT
si	OTTLE / INDEX RIGHT
	O.K. PROG.
D	ATA ON SCREEN
	EJEC
	PAUSE
	REC
	REW
	PLY / STOP
	FF

TV POWER
AV
VOLUME+
VOLUME-
TV CHANNEL-
TV CHANNEL

POWER, MENU, CANCEL, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, ENCORE, COUNTER RESET / NEXT, 3 MENU, JOG+, JOG, ABAJO, SHUTTLE / INDEX IZQUIERDA, IZQUIERDA, SHUTTLE / INDEX DERECHA, DERECHA, OK PROG, DATA ON SCREEN, INFO, EJEC, PAUSE, REC, ROJO, REW, VERDE, PLY / STOP, AMARILLO, AZUL, TV POWER, / AV, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, TV CHANNEL+, TV CHANNEL, .