

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



POWER	
FADE MUTING	
1/2/3/4/5	
6/7/8/9/10	
AUX	
+10	
FM MODE	
TAPE A/B	
SOUND MODE	
TAPE	
VOLUME+	
VOLUME -	
FWD/SKIP NEXT	
REW/SKIP PREV	
SUBWOOFER+	
SUBWOOFER -	
SLEEP	
FM/AM	
STOP	
REC START/STOP	
CD PLAY/PAUSE	
CD 1	
CD 2	
CD 3	

Listado de botones del mando:
POWER, FADE MUTING, MUTE, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/1, 06/7/8/9/, 0AUX, SCE, FM MODE, TAPE A/B, SOUND MODE, TAPE, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, FWD/SKIP NEXT, REW/SKIP PREV, SUBWOOFER+, SUBWOOFER, ABAJO, SLEEP, FM/AM, TV/DTV, STOP, / STOP, REC START/STOP, ROJO, CD PLAY/PAUSE, AMARILLO, CD 1, CD 2, CD 3, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>
Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV