

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



TOSHIBA

	OPEN / CLOSE
	PAUSE / STEP
MENU	STOP
CLEAR	REW
1/2/3/4/5	PLAY
6/7/8/9/0	FWD
RANDOM	SEARCH
GUI / DISPLAY	E.A.M.
ZOOM	/ ANGLE
SETUP	REPEAT
/ SUBTITLE	A-B RPT
SLOW RIGHT	
SLOW LEFT	
SKIP NEXT	
SKIP PREV.	
UP	
DOWN	
LEFT	
RIGHT	
ENTER	
RETURN	
STEP	
TOP MENU	
PROGRAM	
MARKER	

Listado de botones del mando:
POWER, / AUDIO, MUTE, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0RANDOM, GUI / DISPLAY, ZOOM, SETARRIBA, / SUBTITLE, SLOW DERECHA, VOL+, SLOW IZQUIERDA, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, STEP, SLEEP, TOP MENU, INFO, PROGRAM, EPG, MARKER, FAV, OPEN / CLOSE, PAUSE / STEP, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, SEARCH, EAM, / ANGLE, REPEAT, B RPT, SLEEP, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>
Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV