

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
 El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
 Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER	
HI - LITE	
CLEAR	
1/2/3/4/5	
6/7/8/9/0	
MODE	
DISC SET	
TRACK SET	
DISC+	
DISC -	
SKIP NEXT	
SKIP PREV	
PREVIOUS	
REPEAT	
TIME	
RANDOM	
TITLE DISPLAY	
PGM	
BEST	
PAUSE	
STOP	
REW	
PLAY	
FWD	

POWER, LITE, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0MODE, / SOURCE, DISC SET, TRACK SET, DISC+, VOL+, DISC, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, PREVIOUS, IZQUIERDA, REPEAT, BACK, TIME, SLEEP, RANDOM, TV/DTV, TITLE DISPLAY, INFO, PGM, EPG, BEST, FAV, PAUSE, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, .