

# FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.  
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.  
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



TAPE – PLAY/REV.	
TUNER / BAND	
DISPLAY	
VOL+	
VOL -	
SKIP NEXT	
SKIP PREV	
UP / MEMORY	
DOWN / SLEEP	
LEFT / TIMER SET	
RIGHT / TIMER SEL.	
ENTER / ON/OFF	
CD REPEAT	
PAUSE	
STOP	
REW	
CD – PLAY	
FWD	

POWER, TAPE, PLAY/REV, TUNER / BAND, DISPLAY, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ARRIBA / MEMORY, ABAJO / SLEEP, ABAJO, IZQUIERDA / TIMER SET, IZQUIERDA, DERECHA / TIMER SEL, DERECHA, ENTER / ON/OFF, CD REPEAT, BACK, PAUSE, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, .