

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
 El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
 Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



TV POWER
MUTING
MENU
SYSTEM OFF
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
TV / VCR
MTS / SAP
DISPLAY
PICTURE MODE
JUMP
TV / VIDEO
VOL+
VOL-
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
+
RESET
SLEEP
/ TV / SAT
ENTER

TV POWER, POWER, MUTING, MUTE, MENU, SYSTEM OFF, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0TV / VCR, / AV, MTS / SAP, DISPLAY, PICTURE MODE, JUMP, TV / VIDEO, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RESET, BACK, SLEEP, / TV / SAT, TV/DTV, ENTER, .