## **FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:**

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando. El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto. Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



O
□ <b>X</b>
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
MIX
REVEAL
SIZE
SUBPAGE
TEXT
VOL+
VOL -
P+
P-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ОК
¢p
SLEEP
TV / RADIO
INFO

EPG
FAV
HOLD
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO
CANCEL
P. MODE
S. MODE
MEDIA
SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV
FAV -
FAV+
TIMESHIFT
INDEX
STOP
REC
REW
PLAY / PAUS
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, / SOURCE, MIX, REVEAL, SIZE, SUBPAGE, TEXT, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, TV / RADIO, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, HOLD, / SMART, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, CANCEL, P MODE, S MODE, MEDIA, SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP PREV, FAV, FAV+, TIMESHIFT, INDEX, STOP, REC, REW, PLAY / PAUSE, FWD, .