FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando. El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto. Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



AUDIO
MENU / LIST
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
DVD
RAPID PLAY
DISPLAY
ZOOM
SETUP
T-SET
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
}/®#/ RETURN
TIMER PROG.
CM SKIP
DUBBING
REC MODE
TOP MENU
OPEN / CLOSE

P	AUSE
	тор
DVD F	REC / OTR
	REV
y.	PLAY
	FWD
4 /	REPEAT

AUDIO, MUTE, MENU / LIST, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0DVD, / AV, RAPID PLAY, DISPLAY, ZOOM, SETARRIBA, SET, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, / / RETURN, BACK, TIMER PROG, SLEEP, CM SKIP, TV/DTV, DUBBING, INFO, REC MODE, EPG, TOP MENU, FAV, OPEN / CLOSE, PAUSE, STOP, DVD REC / OTR, ROJO, REV, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, / REPEAT, .