FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
I / II
MENU
X 0000
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
--:--
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RE-VEW
🕘
TV / VCR
🕘 ?
PROG.
30 SEC.
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY

FWD
STOP FIN+
STOP FIN-
START DEBUT+
START DEBUT-
DATE+
DATE-
PR.-
PR.+

POWER, I / II, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, VEW, BACK, SLEEP, TV / VCR, TV/DTV, INFO, PROG, EPG, 30 SEC, FAV, PAUSE, STOP, REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, STOP FIN+, VOL+, STOP FIN, VOL, START DEBUT+, START DEBUT, DATE+, DATE, PR+, .