FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando. El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto. Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



	POWER
	MUTE
	MENU
	EXIT
	1/2/3/4/5
	6/7/8/9/0
	sos
	LANG.
	TTX
	VOL+
	VOL-
	CH+
	CH-
	UP
	DOWN
	LEFT
	RIGHT
	ОК
	RECALL
	TV / RADIO
	INFO
	EPG
	FAV
	RED / PVR
GR	EEN / V-FORMAT

-	YELLOW / ASPECT
	BLUE / TIMER
	SUB-T.
	PAGE+
	PAGE-
	SKIP NEXT
	SKIP PREV.
	REPEAT
P	AUSE / TIMESHIFT
	STOP
	REC
	REW
	PLAY
	FWD
_	

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOS, LANG, TTX, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RECALL, BACK, TV / RADIO, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, ROJO / PVR, ROJO, VERDE / V, FORMAT, VERDE, AMARILLO / ASPECT, AMARILLO, AZUL /, TIMER, AZUL, SUB, PAGE+, PAGE, SKIP NEXT, SKIP PREV, SHIFT, + P, REPEAT, PAUSE / TIMESHIFT, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .