

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



STANDBY
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
LIST / +10
TTX
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK / ENTER
↶ / PROGRAM
SLEEP
TV / RADIO
INFO / DISPLAY
EPG
FAV
ASPECT / ZOOM

HOLD / GO TO
RED / D. SETUP
GREEN / D. MENU
YELLOW / TITLE
BLUE / D. DISPLAY
AUDIO / I/II
REVEAL
SIZE
SUBTITLE
SUBPAGE
SKIP NEXT
SKIP PREV
REPEAT
INDEX / A - B
EJECT
STOP
REC
REW
PLAY / PAUSE
FWD

STANDBY, POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, / SOURCE, LIST / +1, TTX, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, OK / ENTER, / PROGRAM, BACK, SLEEP, / RADIO, TV/DTV, INFO, / DISPLAY, EPG, FAV, ASPECT / ZOOM, / NET TV, HOLD / GO TO, / SMART, ROJO / D, SETARRIBA, ROJO, VERDE / D MENU, VERDE, AMARILLO / TITLE, AMARILLO, AZUL / D DISPLAY, AZUL, AUDIO / I/II, REVEAL, SIZE, SUBTITLE, SUBPAGE, SKIP NEXT, SKIP PREV, REPEAT, INDEX /, EJECT, STOP, REC, REW, PLAY / PAUSE, FWD, .