

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
SYS MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
TV / AV
-/--
DISPLAY
PICTURE
INDEX
TEXT
VOL+
VOL-
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RETURN
TIMER
TV / TXT
INFO

EPG
FAV
HOLD / PROG-
RED / TV/RADIO
GREEN / AUDIO
YELLOW / FREEZE
BLUE / SUBTITLE
SOUND
DVB-MENU
NICAM / A2
CANCEL
REVEAL
SIZE / PROG+
TV FORMAT
LANGUAGE
SUBPAGE

POWER, MUTE, SYS MENU, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0TV / AV, / AV, DISPLAY, PICTURE, INDEX, TEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RETURN, BACK, TIMER, SLEEP, TV / TXT, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, HOLD / PROG, ROJO / TV/RADIO, ROJO, VERDE / AUDIO, VERDE, AMARILLO / FREEZE, AMARILLO, AZUL / SUBTITLE, AZUL, SOUND, DVB, NICAM / A2, CANCEL, REVEAL, SIZE / PROG+, TV FORMAT, LANGUAGE, SUBPAGE, .