

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
 El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
 Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
i / MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
AV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
LOCK
TV / VCR
SHOWVI. / VID. PLUS*
LP
EJECT
P / STILL
STOP
REC / ITR
REW
PLAY
FF
CM SKIP
ez REPEAT
ez POWER OFF

T
POWER
VOL+
VOL -
PR+
PR -
AV

POWER, i / MENU, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0AV, / SOURCE, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, LOCK, BACK, TV / VCR, TV/DTV, SHOWVI / VID PLUS, INFO, FAV, EJECT, / NET TV, P / STILL, STOP, / SMART, REC / ITR, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, AZUL, SKIP, REPEAT, POWER OFF, VOL+, VOL, PR+, .