

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
MENU / PBC
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9
0 / 10
SOURCE
+10
VIDEO
ZOOM
SUBTITLE
TTX / TITLE
VOL+
VOL -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT / FAV -
RIGHT / FAV+
ENTER
RETURN
TIME
TV / RADIO

OSD
EPG / PROG.
L / R
OPEN / CLOSE
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD
SETUP
RANDOM
N / P
ANGLE
LANGUAGE
SLOW
REPEAT
STEP
A-B

POWER, MUTE, MENU / PBC, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9, 0 / 1, 00SOURCE, / SOURCE, VIDEO, ZOOM, SUBTITLE, TTX / TITLE, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP, PREV, ABAJO, IZQUIERDA, FAV, IZQUIERDA, DERECHA / FAV+, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, TIME, SLEEP, TV / RADIO, TV/DTV, OSD, INFO, EPG / PROG, EPG, L / R, FAV, OPEN / CLOSE, / NET TV, PAUSE, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, SETARRIBA, RANDOM, SHIFT, N / P, ANGLE, LANGUAGE, SLOW, REPEAT, STEP, .