

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



STANDBY
MUTE
MENU / TITLE
EXIT / USB CARD
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT
DISPLAY / LANG / EPG
SIZE
TEXT
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
SLEEP
INDEX
FAV - / GO TO
HOLD / FAV
RED / PROG.

GREEN / INTRO
YELLOW / REPEAT
BLUE / AB / SUBTITLE
AUDIO
LCD MENU
P. MODE
S. MODE
REVEAL / ZOOM
SLOW / STEP
SUBPAGE / SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV
DVD DISPLAY
FAV+ / ANGLE
EJECT / V. SIZE
STOP
REW
PLAY / PAUSE
FWD

STANDBY, POWER, MUTE, MENU / TITLE, MENU, EXIT / USB CARD, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT, SOURCE, DISPLAY / LANG / EPG, SIZE, TEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, BACK, SLEEP, INDEX, INFO, FAV, / GO TO, FAV, HOLD / FAV, / SMART, ROJO / PROG, ROJO, VERDE / INTRO, VERDE, AMARILLO / REPEAT, AMARILLO, AZUL / AB / SUBTITLE, AZUL, AUDIO, LCD MENU, P MODE, S MODE, REVEAL / ZOOM, SLOW / STEP, SUBPAGE / SUBTITLE, SKIP, NEXT, PREV, DVD DISPLAY, FAV+ / ANGLE, EJECT / V SIZE, STOP, REW, PLAY / PAUSE, FWD, .