## **FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:**

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando. El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto. Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



P	OWER
	MUTE
ű	MENU
	EXIT
1/2	2/3/4/5
6/7	7/8/9/0
D	ISPLAY
Ű	MODE
	TXT
9	VOL+
	VOL-
P/	AGE UP
PAG	E DOWN
UF	/ CH+
DOV	WN / CH-
LEF	T / VOL-
RIGH	IT / VOL+
	ок
R	ECALL
	SLEEP
	TV/R
	FIND
	EPG
	FAV
RED	/ AUDIO

GREEN / PAUSE
YELLOW / ZOOM
BLUE / INFO
F1
SAT
USB
SUB.
SKIP PREV.
SKIP NEXT
TIME
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0DISPLAY, MODE, TXT, VOL+, VOL, PAGE ARRIBA, PAGE ABAJO, ARRIBA / CH+, ABAJO / CH, ABAJO, IZQUIERDA / VOL, IZQUIERDA, DERECHA / VOL+, DERECHA, RECALL, BACK, SLEEP, TV/R, TV/DTV, FIND, INFO, EPG, FAV, ROJO / AUDIO, ROJO, VERDE /PAUSE, VERDE, AMARILLO / ZOOM, AMARILLO, AZUL / INFO, AZUL, SAT, USB, SUB, SKIP PREV, SKIP NEXT, TIME, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .