

# **FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:**

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en [www.mandos.tv](http://www.mandos.tv)



<b>POWER</b>
<b>MUTE</b>
<b>TV MENU</b>
<b>EXIT</b>
<b>1/2/3/4/5</b>
<b>6/7/8/9/0</b>
<b>SOURCE</b>
<b>LIST / SKIP PREV</b>
<b>↻ / TV DISPLAY</b>
<b>TEXT</b>
<b>VOL+</b>
<b>VOL -</b>
<b>CH+</b>
<b>CH -</b>
<b>UP</b>
<b>DOWN</b>
<b>LEFT</b>
<b>RIGHT</b>
<b>ENTER</b>
<b>RECALL / GO TO</b>
<b>SLEEP</b>
<b>INFO / PLAY / PAUSE</b>
<b>EPG</b>
<b>FAV / STOP</b>
<b>ASPECT</b>

<b>HOLD / FWD</b>
<b>RED / DVD / USB</b>
<b>GREEN / TITLE</b>
<b>YELLOW / PBC</b>
<b>BLUE / ANGLE</b>
<b>AUDIO</b>
<b>DVD / DVB MENU</b>
<b>PIC</b>
<b>SOUND</b>
<b>NICAM / EJECT</b>
<b>DVD SETUP / RAD.</b>
<b>REVEAL / REW</b>
<b>DISPLAY</b>
<b>SUBTITLE</b>
<b>↻ / SUBPAGE</b>
<b>INDEX / SKIP NEXT</b>

Listado de botones del mando:

POWER, MUTE, TV MENU, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SCCE, SCE, LIST / SKIP, PREV, / TV DISPLAY, TEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RECALL / GO, BACK, SLEEP, INFO / PLAY / PAUSE, INFO, EPG, FAV / STOP, FAV, ASPECT, / NET TV, HOLD / FWD, / SMART, ROJO / DVD / USB, ROJO, VERDE / TITLE, VERDE, AMARILLO / PBC, AMARILLO, AZUL / ANGLE, AZUL, AUDIO, DVD / DVB MENU, PIC, SOUND, NICAM / EJECT, DVD SETARRIBA / RAD, SHIFT, REVEAL / REW, DISPLAY, SUBTITLE, / SUBPAGE, INDEX / SKIP NEXT, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV