

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



MENU
SALIR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
ENTRADA
LIST GRAB
INFO
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
DTV / ATV
INDEX
GUIA
FAV / LIST

TAMANO
CONGELAR
RED
GREEN
YELLOW
CYAN
LENG
CANCELAR
IMAGEN
SONIDO
SUB.PG
SKIP NEXT
SKIP SMART
TIMESHIFT
TV / RADIO
STOP
GRABAR
REW
PLAY / PAUSE
FWD

POWER, MUTE, MENU, SALIR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0ENTRADA, / SOURCE, LIST GRAB, INFO, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, BACK, SLEEP, DTV / ATV, TV/DTV, INDEX, GUIA, EPG, FAV / LIST, FAV, TAMANO, / NET TV, CONGELAR, / SMART, ROJO, VERDE, AMARILLO, CYAN, AZUL, LENG, CANCELAR, IMAGEN, SONIDO, SUBPG, SKIP NEXT, SHIFT, + P+, SKIP SMART, TIMESHIFT, TV / RADIO, TV/DTV, STOP, GRABAR, REW, PLAY / PAUSE, FWD, .