

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
DVD-MENU / S.PAGE
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
-/--
SCALER
MIX / STEP
TEXT
VOL+
VOL-
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RECALL
SLEEP
RADIO / ZOOM-
i / DISPLAY
EPG / ZOOM+

FAV
HOLD
RED / GO TO
GREEN / A-B
YELLOW / REPEAT
BLUE / ANGLE
AUDIO
CANCEL
P. MODE
S. MODE
I/II
REVEAL
SIZE
SETUP
SUBTITLE
PAGE- / TITLE
PAGE+ / PBC
SKIP PREV./NEXT
CALL
INDEX
EJECT
STOP
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, DVD, MENU / SPAGE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, / AV, SCALER, MIX / STEP, TEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RECALL, BACK, SLEEP, RADIO, / ZOOM, TV/DTV, / DISPLAY, INFO, EPG / ZOOM, EPG, FAV, HOLD, ROJO / GO TO, ROJO, VERDE /, VERDE, AMARILLO / REPEAT, AMARILLO, AZUL / ANGLE, AZUL, AUDIO, CANCEL, P MODE, S MODE, I/II, REVEAL, SIZE, SETARRIBA, SUBTITLE, PAGE, / TITLE, PAGE+ / PBC, SKIP PREV, /NEXT, CALL, INDEX, EJECT, STOP, REW, PLAY, FWD, .