

# FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



STANDBY
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
DTV / VCR
GO TO
TTX
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RECALL
TV/RADIO
INFO
EPG
FAVOURITE
RED / ZOOM
GREEN

YELLOW
BLUE
AUDIO
SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV
RPT.
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD

STANDBY, POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0DTV / VCR, / SOURCE, GO TO, TTX, VOL+, VOL-, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RECALL, BACK, TV/RADIO, TV/DTV, INFO, EPG, FAVOURITE, FAV, ROJO / ZOOM, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, SUBTITLE, SKIP, NEXT, PREV, RPT, PAUSE, STOP, REW, PLAY, FWD, .