

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



DVD / TV / AV
SETUP
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
USB
TTX / ZOOM
VOL+
VOL-
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
REPEAT / TV/RADIO
TITLE
INFO
EPG / MENU
FAV / GO TO
RED
GREEN
YELLOW / SKIP PREV.

BLUE / SKIP NEXT
AUDIO
SUB-T
PG. DN.
PG. UP
SKIP PREV.
SKIP NEXT
STOP
REC / COPY/DELETE
REW
PLAY / PAUSE
FWD

DVD / TV / AV, POWER, MUTE, SETARRIBA, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0USB, TTX / ZOOM, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, REPEAT / TV/RADIO, BACK, TITLE, TV/DTV, INFO, EPG / MENU, EPG, FAV / GO TO, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO / SKIP PREV, AMARILLO, AZUL / SKIP NEXT, AZUL, AUDIO, SUB, PG ARRIBA, SKIP PREV, SKIP NEXT, STOP, REC / COPY/DELETE, REW, PLAY / PAUSE, FWD, .