

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

DV		TOP MENU	UP
AUDIO		MODE	LEFT
MENU		OPEN / CLOSE	RIGHT
CLEAR		PAUSE	SLOW
1/2/3/4/5		STOP	INDEX / SEARCH
6/7/8/9/0		REW	STANDBY - ON
DVD		PLAY	OPEN / CLOSE
+10		FWD	PAUSE
DISPLAY			STOP
ZOOM		VC	
SETUP		AUDIO	RECORD
SUBTITLE		MENU	REW
AB		CLEAR	PLAY
REPEAT		1/2/3/4/5	FWD
SKIP PREV.		6/7/8/9/0	
SKIP NEXT		VCR	POWER
DOWN		+10	
UP		DISPLAY	
LEFT		QUICK-FIND	
RIGHT		SPEED	
ENTER		SUBTITLE / IT-SET	
RETURN		CH-	
ANGLE		CH+	
SEARCH MODE		DOWN	

Listado de botones del mando:

DVD, AUDIO, MUTE, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0DVD, DISPLAY, ZOOM, SETARRIBA, SUBTITLE, VOL, REPEAT, VOL+, SKIP PREV, SKIP NEXT, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, ANGLE, TV/DTV, SEARCH MODE, INFO, TOP MENU, EPG, MODE, FAV, OPEN, / CLOSE, PAUSE, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, VCR, 0VCR, QUICK, FIND, SPEED, SUBTITLE / IT, SET, CH+, SLOW, SLEEP, INDEX / SEARCH, STANDBY, OPEN / CLOSE, RECORD, ROJO, POWER, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV